

# DOPLNKY

## Nevyhnutnosť k montáži



D O P L N K Y

### POUŽITIE

Aby sme získali kvalitný, pevný a dobre osadený plot, potrebujeme pri jeho montáži rôzne doplnky. Ich výber je závislý od typu plota. Pletený plot, ktorý veľmi dobre kopíruje terén, si vyžaduje napínanie s napínacím drôtom. Zvárané ploty sú samonosné, preto si pri montáži nevyžadujú napínací drôt. Postačia k tomu špeciálne vyrobené

šponovacie kliešte. Vymedzovače sú určené k zváraným plotom v paneloch. Pri osádzaní samotného plota na stĺpiky (v závislosti od výberu stĺpika) potrebujeme napr. spinky UNIVERS, príchytky alebo viazací drôt. Ak ste si vybrali plot a k nemu vhodné stĺpiky, venujte, prosím, pozornosť informáciám na zadnej strane.

#### Povrchová úprava

- poplastovaný
- pozinkovaný

#### Farba

poplastovaný –  
zelená a biela

#### Veľkosť

napínák č. 2, 3, 4

## CHARAKTERISTIKA TYPOV

### VIAZACÍ DRÔT

#### VIAZACÍ DRÔT PVC

(poplastovaný – zelený a biely)

Ø DRÔTU (mm)

DĹŽKA (m)

0,9

30

1,5

20, 50, 100

#### VIAZACÍ DRÔT ZN (pozinkovaný)

1,0

30

1,4

20



Viazací drôt sa používa na upevnenie pletiva o stĺpik TE, na príviazanie pletiva o napínací drôt alebo pri nadpájaní pletiva.

### NAPÍNACÍ DRÔT

#### NAPÍNACÍ DRÔT PVC

(poplastovaný – zelený a biely)

Ø DRÔTU (mm)

DĹŽKA (m)

2,2 - 2,4 - 2,9

50 a 100

2,9

82 / 3,5 kg

3,7 - 4,4

100

#### NAPÍNACÍ DRÔT ZN (pozinkovaný)

3,15

82 / 3,5 kg



Napínací drôt sa používa pri šponovaní pletiva. V závislosti od vybraného stĺpika sa upevňuje na objímky osadené na začiatčom, znovunapínacom a koncovom stĺpiku alebo sa prevleče cez diery prevrútané v stĺpiku. Neoddeliteľnou pomôckou pri šponovaní pletiva s napínacím drôtom je **napinák**.

### ŠPONOVAČIE KLIESTE

Šponovacie kliešte sa používajú pri napínaní zvarovaných pletív, ako sú UNITA FORTE a AXIAL. Zväčšením priehybu drôtu v oku pomocou šponovacích klieští skrátime šírku oka, čím pletivo napíname.



### NAPINÁK

#### NAPINÁK PVC č. 2, 3 a 4

(poplastovaný – zelený a biely)

#### NAPINÁK GALVA č. 2, 3 a 4

(pozinkovaný)



Napinák sa používa pri napínaní pletiva s napínacím drôtom. Voľný koniec napínacieho drôtu zasunieme cez otvor v napináku do jeho otočného jadra. Otáčaním jadra napináka vidlicovým kľúčom napneme napínací drôt tak, že po napnutí využijeme princíp rohatky a západky.

### KLIESTE UNIVERS A SPINKY UNIVERS

Spinky UNIVERS slúžia na prichytávanie pletiva pomocou klieští UNIVERS na stĺpik UNIVERS. Spinka sa uchytí do čelustí klieští a v požadovanom mieste sa silno zovrie tak, aby držala v žliabkoch stĺpika.



### KLIESTE BABY GRAF 16/20 SO SPINKAMI GF1

Spinky GF1 sa používajú spolu s kliešťami BABY GRAF pri nadpájaní pletiva prekrytím očiek na UNITE FORTE, AXIALE, ARMORE a ďalších. Prekryté očká sa v mieste zvaru alebo pletenia zopnú so spinkou GF1.



### VYMEDZOVAČ NA AXIS A AXOR

Vymedzovače sa používajú na zafixovanie polohy panelu AXIS a AXOR v žliabkoch stĺpika počas doby, kým betón úplne zatvrdne (po zatvrdnutí betónu sa vymedzovače odoberú).



**PREDAJ:** BC Torsion, spol. s r. o., predajno-distribučné centrum, 916 24 Horná Streda č. 366

Tel.: 032/777 3079, 95, Fax: 032/777 3829, Infolinka: 0905 440 626

**SÍDLLO:** BC Torsion, spol. s r. o., Štverník 662, 906 13 Brezová pod Bradlom

www.dirickx.sk, e-mail: obchod@dirickx.sk